

Produktinformation

Küchenzubehör – Paw Patrol Teigschaber – Rubble

Artikelnummer: 168626

Holz / Silikon – nicht spülmaschinengeeignet
Größe: 19 x 3,7 cm
Farbe: Gelb

Produktbeschreibung

Paw Patrol Teigschaber von Städter – für kleine Backhelden, die mit Freude und Fantasie rühren, schaben und naschen.

Die fröhlichen Paw-Patrol-Motive schenken Kindern das Gefühl, gemeinsam mit ihren Lieblingshelden in der Küche zu stehen. Da Holz ein Naturprodukt ist, besitzt jeder Teigschaber seine eigene Farbe und Maserung – ein kleiner persönlicher Schatz für jedes Kind. Ob einzeln oder als Teil einer ganzen Paw-Patrol-Backserie: Dieser Teigschaber bringt Nähe, Spaß und liebevolle Momente in jede Familienküche. Der kindgerechte Teigschaber macht jedes gemeinsame Backen zu einem warmen, spielerischen Erlebnis. Der angenehm geformte Holzgriff liegt gut in kleinen Händen und lädt Kinder dazu ein, aktiv mitzumachen. Die weiche, flexible Silikonlippe aus lebensmittelechtem Material ist temperaturbeständig von -40°C bis +170°C und eignet sich perfekt, um Teig aus Schüsseln zu lösen, Cremes zu verstreichen oder Schokolade auszukratzen.

Gebrauchsanweisung

SICHERHEITSHINWEIS: Temperaturen beachten. -40°C bis +170°C!



Hersteller: STÄDTER GmbH · Am Kreuzweg 1 · 35469 Allendorf/Lumda · Tel. +49 6407 4034 1000 · info@staedter.de

STÄDTER Backshop · STÄDTER GmbH · Am Kreuzweg 1 · 35469 Allendorf/Lumda · Germany
Tel. +49 64 07 4034-4000 · Fax +49 64 07 4034-4029 · Mail info@backshop.staedter.de

backshop.staedter.de

