Produktsicherheitsdatenblatt
gemäß der Allgemeinen Produktsicherheitsverordnung

Impossible Card Postkarte *Christmas Caravan

Produktübersicht

Artikelnummer:	IC621
Beschreibung:	Postkarte mit KI Kunst, Format: 10,5 x 14,8 cm, gedruckt auf einem umweltfreundlichen FSC-zertifizierten 440g-Karton
Material:	Karton
Maße:	10,5 x 14,8 cm
Gewicht:	6 g
Vertrieb:	chic.mic GmbH Steinkopfstraße 6-8, 61231 Bad Nauheim





Lesen Sie vor der Verwendung alle Sicherheitsinformationen und -Hinweise und bewahren sie diese auf! Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche!
Befolgen Sie außerdem allgemeine Sicherheitsmaßnahmen!
Dieses Produkt sollte nicht mehr verwendet werden, wenn es sichtbare Beschädigungen aufweist.

Sicherheitsrichtlinien

- Handhaben Sie das Produkt mit ruhigen, kontrollierten Bewegungen und halten Sie die Finger von den Kanten fern, um eine komfortable Nutzung zu gewährleisten.
- Ziehen Sie das Produkt langsam in bzw. aus einer Hülle oder einem Umschlag und halten Sie es an den flachen Flächen, um den Kontakt der Kanten mit der Haut zu verringern.
- Bewahren Sie das Produkt weit entfernt von offenen Flammen, z. B. Kerzen, auf, damit es sicher von Wärme- und Zündquellen getrennt bleibt.
- Kommt das Produkt mit einer offenen Flamme in Kontakt, löschen Sie es mit einer sicheren Methode, z. B. mit Wasser oder durch eine nicht brennbare Barriere, und schützen Sie dabei Ihre Hände vor Hitze.
- Achten Sie darauf, dass Kinder sich nicht mit dem Verpackungsmaterial verletzen.

Handhabung und Lagerung

- Lagern Sie das Produkt flach in einer Schutzhülle, einem Umschlag oder einer Mappe, damit die Kanten bei der normalen Handhabung bedeckt bleiben.
- Bewahren Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort fern von Kerzen, Kaminen und anderen Wärmequellen auf.
- Handhaben Sie die Produkte beim Sortieren oder Auslegen einzeln, um die Bewegungen kontrolliert zu halten und zu verhindern, dass Kanten über die Haut gleiten.

Entsorgung

- Entsorgen Sie das Produkt als Papier- oder Kartonrecycling, sofern örtliche Einrichtungen bedruckten Karton annehmen.
- Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Recycling- und Abfallentsorgungsbestimmungen.
- Wenn das Produkt Flammen- oder Hitzeschäden aufweist, stellen Sie sicher, dass es vollständig abgekühlt ist, bevor Sie es in einen Abfall- oder Recyclingbehälter geben.

HINWEIS: Dieses Dokument wurde mit Unterstützung von KI erstellt.