

Produktsicherheitsdatenblatt gemäß der Allgemeinen Produktsicherheitsverordnung

Luna Magnet *I heart u

Produktübersicht

Artikelnummer:	LM248
Beschreibung:	Neodym Magnet mit abgerundeten Ecken, Papier bedruckt und kaschiert auf Metallbox, Format: 4,5 x 6,8 x 0,5 cm
Material:	Neodym, Papier, Metall
Maße:	4,5 x 6,8 x 0,5 cm
Gewicht:	16 g
Vertrieb:	chic.mic GmbH Steinkopfstraße 6-8, 61231 Bad Nauheim



Lesen Sie vor der Verwendung alle Sicherheitsinformationen und -Hinweise und bewahren sie diese auf! Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche!

Befolgen Sie außerdem allgemeine Sicherheitsmaßnahmen!

Dieses Produkt sollte nicht mehr verwendet werden, wenn es sichtbare Beschädigungen aufweist.

Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt als dekorativen Magneten an einer stabilen Metalloberfläche, an der es nicht herunterfallen oder beschädigt werden kann.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kleinkindern, besonders in Haushalten, in denen Kinder Zugang zu Magneten haben.
- Hören Sie auf, das Produkt zu verwenden, und bringen Sie es außer Reichweite, wenn es fallen gelassen, beschädigt wurde oder Anzeichen einer Lockerung zeigt, durch die der interne Magnet zugänglich werden könnte.
- Suchen Sie sofort medizinische Hilfe, wenn der Verdacht besteht, dass ein Magnet aus dem Produkt verschluckt wurde.
- Halten Sie das Produkt fern von implantierten Herzschrittmachern und ICDs und vermeiden Sie es, es in einer Brusttasche zu tragen oder an die Brust zu legen.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder sich nicht mit dem Verpackungsmaterial verletzen.

Handhabung und Lagerung

- Behandeln Sie das Produkt vorsichtig und vermeiden Sie Biegen, Hebeln oder Schlagen, damit der Magnet fest in seinem Gehäuse verbleibt.

- Bewahren Sie das Produkt an einem sicheren Ort auf, der für Kleinkinder nicht zugänglich ist, z. B. in einer geschlossenen Schublade oder einem Schrank.
- Lagern Sie das Produkt fern von Bereichen, in denen es heruntergestoßen werden kann, z. B. an Regalrändern oder auf instabilen Flächen.
- Bewahren Sie das Produkt getrennt von Gegenständen auf, die nah an der Brust getragen werden, wenn es für den täglichen Gebrauch aufbewahrt wird, z. B. von Schlüsselbändern, inneren Jackentaschen und tragbaren Accessoires.

Entsorgung

- Entsorgen Sie das Produkt so, dass Kinder keinen Zugriff darauf haben, z. B. indem Sie es direkt in einen geschlossenen Abfallbehälter geben.
- Wenn das Produkt beschädigt ist, wickeln Sie es vor der Entsorgung sicher ein, damit der Magnet beim Umgang und Transport enthalten bleibt.
- Befolgen Sie die örtlichen Entsorgungsvorschriften für Gegenstände aus gemischten Materialien, die Metallteile enthalten.

HINWEIS: Dieses Dokument wurde mit Unterstützung von KI erstellt.